

Transportēšana, glabāšana, ekspluatācija remontdarbu laikā

1. Konstrukcijas transportējot un glabājot novietojiet uz paliktņiem vertikālā stāvoklī 85° līdz 90° leņķī. Tās nedrīkst novietot uz citām virsmām bez paliktņiem.
2. Konstrukcijas uzglabājiet ar iepakojuma aizsargplēvi, bet uzglabāšanas laikā nepieļaujiet tiešu saules un atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz konstrukcijām. Nepieļaujiet ūdens nokļūšanu starp iepakojuma plēvi un konstrukciju (ja konstrukcija bijusi saulē, tad tikusi pakļauta ūdens iedarbei, aizsargplēves būs ļoti grūti noņemamas un tās atstās pēdas).
3. Nav vēlams konstrukcijas uzglabāt, pārvietot un transportēt ar vērtņu augšējo daļu uz leju.
4. Uzglabāšanas vai transportēšanas laikā visām konstrukciju vērtņēm jābūt aizvērtām.
5. Iekšējo remonta darbu veikšanas laikā telpām jābūt labi vēdināmām. Nevajadzētu pieļaut augstru mitruma līmeni telpās, jo tas radīs pastāvīgu kondensāta veidošanos. Pirmā vieta, kur kondensāts nosēdīsies būs logu stiklojums. Tāpēc telpas regulāri izvēdiniet.
6. Nepieļaujiet montāžas grūžu un putekļu, apmetuma gabaliņu u.c. iekļūšanu furnitūras mehānismā. Tāpēc laikā kad veicat atbilstošus darbus (apmešana, slīpēšana un tamlīdzīgi), ir ieteicams logus turēt aizvērtus. Ir ieteicams stiklotās konstrukcijas principā aizsegt, lai izvairītos no putekļu un celtniecības netīrumu nonākšanas uz rāmjiem un stikliem.
7. Ja konstrukciju tuvumā veicat slīpēšanas un metināšanas darbus, pilnībā aizsedziet logus u.c. stiklotās konstrukcijas, lai tās aizsargātu no lidojošām dzirkstelēm.
8. Sekojiet, lai remonta vai celtniecības darbu laikā uz konstrukcijām nenonāk javas apmetums, krāsas u.c. ķīmiski vai abrazīvi materiāli. Ja tas notiek, nekavējoties netīrumus nomazgājiet. Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus līdzekļus, tie atstās pēdas. Pielietojiet tīru ūdeni un maigas iedarbes atbilstoši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.
9. Nepieļaujiet ilgstošu ūdens tecēšanu caur sienu blokiem, pārseguma sijām un telpas iekšpusē uz iemontētām konstrukcijām.
10. Aizklājiet montāžas putas ar apmetumu ne vēlāk kā 3-4 nedēļu laikā pēc konstrukciju iemontēšanas ailēs. Vispār nepieļaujiet putu tiešu pakļautību saules stariem.
11. Neizmantojiet konstrukcijas kā nesošus elementus.